

**Ведущий мост – нормативы на ремонт (н/ч).**

№ п/п	Раздел	Узел	Операция	Норматив (н/ч)
1	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	Передача главная с дифференциалом	Замена	6.0
2		Подшипник конический двухрядный главной передачи с дифференциалом	Замена (главная передача установлена на мост ведущий)	10.0
3			Замена ( Главная передача снята)	4.0
4		Картер главной передачи	Замена (главная передача установлена на мост ведущий)	10.0
5			Замена ( Главная передача снята)	4.0
6		Шестерня коническая ведомая и ведущая	Замена (главная передача установлена на мост ведущий)	10.0
7			Замена ( Главная передача снята)	4.0
8		Фланец главной передачи	Замена	0.5
9		Манжета 110*135	Замена	1.5
10		Дифференциал главной передачи	Замена	4.0
11			Ремонт	6.0
12		Кожух полуоси	Замена	6.5
13	КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА	Конечная передача	Замена (в сборе с венечной шестерней)	3.0
14		Водило в сборе	Замена	2.5
15		Прокладка водила	Замена	2.5
16		Шестерня венечная	Замена	3.0
17		Сателлит	Замена	3.0
18			Замена комплекта сателлитов	3.5
19		Полуось ведущего моста	Замена	0.6
20	Солнечная шестерня	Замена	0.3	
21	СТУПИЦА	Манжеты конечной передачи (190 / 110)	Замена	3.5
22		Подшипники ступицы конечной передачи	Замена	4.5
23	ТОРМОЗ	Тормозной барабан	Замена	4.0
24		Суппорт	Замена	4.5